

RE-210/220 리셋하는 방법

1.전원을ON한다

2.미디/설정 버튼을 누르면



표시됨



3. 퍼커션 버튼을 누르면



표시됨



4.▲ 버튼(P자)을 누르면 전원이 나갔다 들어 오면서 리셋됨

